

Beperk het verbruik van je decoder

Wist je dat stand-by verbruik van je decoder kan oplopen tot 30 euro per jaar. Gelukkig kun je met de moderne generatie van decoders je verbruik beperken.



Zo doe je dat bij Belgacom

Heb je een decoder van de nieuwe generatie zoals op de afbeelding hieronder?





Dan kun je het stroomverbruik van de decoder nog lager houden door de sluimerstand aan te passen:

1. Stel de decoder zo in dat hij na een uur (instelbaar van 1 tot 8 uur) **automatisch in stand-by mode** gaat. Dit gebeurt als je geen enkele actie doet gedurende een vooraf ingestelde tijd. Als je toch vergeet om je decoder uit te schakelen, dan gebeurt dit automatisch na een bepaalde tijd.

- Druk op de -toets en selecteer *mijn account > instellingen > instellingen sluimerstand > tijdsinterval voor sluimerstand*. Het aanbevolen tijdsinterval voor sluimerstand is 4 uur volgens Belgacom, maar dat mag je dus gerust lager instellen. Vooraleer de decoder in sluimerstand gaat, krijg een verwittiging op het scherm. Je kan dan kiezen om toch niet in sluimerstand te gaan.
- Staat je decoder in sluimerstand en wil je graag terug tv kijken, dan druk je gewoon op de -toets.
- Wat gebeurt er met je opnames? De decoder komt automatisch uit de sluimerstand om een geplande opname te doen.

2. Stel de decoder zo in dat hij na een half uur in stand-by mode automatisch in diepe slaap komt.

- Druk op de -toets en selecteer *mijn account > instellingen > instellingen sluimerstand > sluimerstand*. Je kunt kiezen tussen *normaal* en *diepe slaap*.
- Als je graag terug tv wil kijken, druk je op de -toets. Het duurt dan ongeveer 2 min. alvorens je tv kunt kijken en doorheen het menu kunt scrollen.
- Wat gebeurt er met je opnames? De decoder komt automatisch uit de stand diepe slaap om een geplande opname te doen op de harde schijf van de decoder



Zo doe je dat bij Telenet

Hoe werkt de slimme energiestand?

- Druk op de stand by-knop van je digitale afstandsbediening
- Na ongeveer een uur gaat je Digibox/Digicorder automatisch naar slimme energiestand
- Je Digibox/Digicorder verbruikt nu **maximum 1 Wh**
- Je Digibox/Digicorder doet nog altijd...
 - geplande opnames
 - TV-gids updates
 - ...

Tip: zo herken je slimme energiestand op het scherm van je Digibox/Digicorder:

- klok is niet meer te zien
- alleen oranje ledlampje is aan

Hoe zet ik de slimme energiestand aan of uit?

- Druk op de Huistoets van je digitale afstandsbediening
- Ga naar Digibox/Digicorder instellingen
- Selecteer Afsluutopties
- Kies Aan of Uit bij Slimme energiestand
- Bevestig met Bewaren



Hoe opstarten uit slimme energiestand?

- Druk op de stand by-toets van je digitale afstandsbediening
OF
- Druk op een toets op de display van Digibox of Digicorder

Goed om weten

- Na 1 minuut is er beeld en kun je zappen
- Na 2 minuten kun je het Yelo TV-menu openen (startscherm, TV-gids, TV-theek...)

